### **REX-F900**

## PID 智能调节仪表

# 使用说明书

## RKC

### 上海朝辉压力仪器有限公司

#### 概述

REX-F900 是原装进口日本 RKC 理化工业株式会社的 PID 智能调节仪表,该仪表外形美观、功能齐全、操作简单、维护方便、工作可靠,是压力过程控制的理想调节仪表。

该表与上海朝辉压力仪器有限公司的各种压力传感器配套使用,广泛应用于石油化工、化纤机械、橡塑挤 出机械、恒压供水等行业的压力测量与控制。

#### 主要技术指标及性能:

1. 显示器 双层四位高亮度绿色、红色和光柱数码管

2. 显示分辨率 0001

- 3. 显示数值范围 0001-9999 Mpa(小数点可变)
- 4. 仪表精度 0.2%FS ± 1位
- 5. 指示灯显示 AT 自整定指示灯; MAN 手动指示灯; ALM1, ALM2 报警指示灯
- 6. 采样速度 20 次/ 秒
- 7. 输出控制 与满量程信号成线性的电压或电流输出; PID 调节输出

8. 主报警输出 上限报警具有继电器输出(220V 3A)上限报警指示灯(ALM1)亮(仅对压力有效)

- 9. 报警范围 0001-9999 (小数点可变)
- 10. 使用温度及湿度 -10℃ -55 ℃ , ≤ 80% RH
- 11. 电源要求 100-240 VAC 50Hz 60Hz
- 12. 外型尺寸 96×96×100mm
- 13. 开孔尺寸 92×92mm

#### 外形及面板介绍(见图一、图二)

一、显示部分(前面板)
1、PV 测量值显示单元
显示测量值
显示各窗口参数名称
2、SV 设定值显示单元
显示设定值
显示各参数设定值
显示输入值、输出值和各窗口参数内容
3、记忆区域单元
显示控制的记忆区域号
4、条形光柱灯显示单元显示反映控制输出值的变化情况



图 1

#### 二、指示灯

- 5、操作输出指示灯
- 6、AT 自整定指示灯
- 7、MAN 手动时状态指示灯
- 8、第一报警指示灯
- 9、故障指示灯
- 10、控制输出1指示灯





#### 四、接线方式

与朝辉压力变送器(输出为 4~20mA 型)的接线方法见图三、图四

#### 五、基本操作

该仪表的操作可分为以下四大组成部分

- •检测状态:对仪表的测量,设定给予检测
- 设定状态: 对设定值及其他参数进行检查和设定
- •区域状态:对控制区域的修改
- 模态状态:确定仪表的工作方式

#### 参数一览表

#### 一、 按 SET 键 5 秒以上:

代号	名称	设定范围	说明	出厂时初始值
AL1	第1报警	0~9999	设定第1报警的报警设定值	50.0 或 500
AL2	第2报警	0~9999	设定第2报警的报警设定值	50.0 或 500
Р	比例带	0.1~999.9%	PI 或 PID 控制时设定值	3.0 (经验值: 10)
Ι	积分时间	1~3600 秒	补偿比例带的偏差	240 (经验值: 140)
d	微分时间	1~3600 秒	控制输出周期变化	60 (经验值: 0)
rPT	控制参数	0; 1; 2	PID 控制的指定变更设定值	0
PC	冷却端比例带	0.1~999.9%	加热,冷却 PID 动作设定的冷却端 比例带	3.0
db	不感带	-10.0~+10.0%	加热与冷却端比例带的不感带	0.0
SVrL	设定变化率	-0.0~+100.0%/分	抑制显示值的变化	0.0

#### 二、 MODE 键:

代号	名称	设定范围	说明	出厂时初始值
AUTO	自动调节			
MAN	手动调节			
PId	手动设置			
ATu	自整定 PID 参数			
ULCK	不锁定			
LCK	锁定			
rUn	运行			
STOP	停止			

#### 三、工程师菜单设置一览表

按 SET 键 10 秒以上:(注:工程师菜单修改参数:首先须按 MODE 健,在此菜单中将 RUN/STOP 变换为 STOP 状态;ULCK/LCK 变换为 ULCK 状态才能设置,否则修改参数将无效。在此显示状态再按 SET 键进入程序,按<; ∨; ∧键进行修改)

代号	名称	设定范围	说明	出厂时初始值
PG10	参数群 10		工程菜单	
Pb	<b>PV</b> 偏压	-5.00~+25.00%		0.00
dF1	PV 数字滤波器	0~100 秒	减低测试值输入的不稳定	0

表 2

表1

代号	名称	设定范围	说明	出厂时初始值
PG12	参数群 12		工程菜单	
OLH	PID 输出上限限幅	5.0 105.00/	限制 PID 输出的最大值	80%
oLL	PID 输出下限限幅	-3.0/~+105.0%	限制 PID 输出的最小值	0%
orU	输出变化率上升	0.00 100.0%	设定上升输出的倾向	0.0
ord	输出变化率下降	-0.00~+100.0%	设定下降输出的倾向	0.0
PSM	异常时手动输出	-5.0~+105.0%	测定值输入异常点判断时输出 的手动输出值	0.0

#### 表3 (注:按 SET 键 10 秒以上,在此显示状态再按 SET 键进入程序,按<; >; < 键进行修改)

代号	名称	设定范围	说明	出厂时初始值
PG13	参数群 13		工程菜单	
ATb	自动演算 AT 偏压	-全距~+全距%	实施自动演算加偏压至设定值	0.0

表4

**				
代号	名称	设定范围	说明	出厂时初始值
PG14	参数群 14		工程菜单	
AH1	第1报警动作间隙	全距 0.00~+10.00%	设定第1报警的动作延时时间	0.10
ALT1	第1报警定时设定	0~600 秒	自测定值进入第1报警警报之 警报 ON 的时间	0

上海朝辉压力仪器有限公司

表5				
代号	名称	设定范围	说明	出厂时初始值
PG17	参数群 17		工程菜单	
dE	曲线图显示设定	操作输出值显示 测定值与设定值得 偏差显示	曲线图现实的内容	0

#### 表6

代号	名称	设定范围	说明	出厂时初始值
PG20	参数群 20		工程菜单	
InP	信号输入选择	60~67	选择输入的类型	60: $0 \sim 10 \text{mV}$ 61: $0 \sim 100 \text{mV}$ 62: $0 \sim 1 \text{V}$ 63: $0 \sim 5 \text{V}$ 64: $1 \sim 5 \text{V}$ 65: $0 \sim 10 \text{V}$ 66: $0 \sim 20 \text{mA}$ 67: $4 \sim 20 \text{mA}$
PoV	异常输入判断点上限	输入范围内	超过异常输入上限动作	100.0
PUn	异常输入判断点下限	输入范围内	低于异常输入下限动作	0.0
AoVE				1
AUnE				0
PGSH	压力输入满量程	与传感器量程一致	压力输入满量程设定	
PGSL	压力输入零点	与传感器量程一致	压力输入零点设定	
PGdP	小数点位置选择	0:无小数点 1:一位 小数点 2:二位小数 点 3:三位小数点	更改小数点位置	1
Sqr				0

#### 表7(注:按SET键10秒以上,在此显示状态再按SET键进入程序,按<; >; < 键进行修改)

代号	名称	设定范围	说明	出厂时初始值
PG21	参数群 21		工程菜单	
SLH	设定限制器上限			100.0

SLL	设定限制器下限			0.0
PG22	参数群 22		工程菜单	
oS1	PID 正/反 动作选 0; 择	正动作 1; 反动 作		1
Pd				
PdA	启动判断点	-1.0~+100.0%		3.0

#### 表 8 (注:按 SET 键 10 秒以上,在此显示状态再按 SET 键进入程序,按<; >; < 键进行修改)

代号	名称	设定范围	说明	出厂时初始值
PG23	参数群 23		工程菜单	
AS1	报警选择	0~7	选择上限报警     0       下限报警     1	0 1
EXC1				
AE01				
AHo1				

表9

代号	名称	设定范围	说明	出厂时初始值
PG40	参数群 40		工程菜单	
LCK	锁	<ol> <li>0: 不锁定</li> <li>1: 设定值锁定</li> <li>2: 工程菜单设定</li> </ol>	设定锁定的功能	0
ArE	区域禁锁	<ul> <li>0: 设定值锁定可变 更记忆区域</li> <li>1: 设定值锁定不可 变更记忆区域</li> </ul>		1
SToP	运行/停止	0:         无显示           1:         有显示	运行有无显示	1

#### 关于操作说明:

1、任何一过程中按 MONI 键都可以进入初始状态,无键操作 30 秒后自动回到初始状态。

2、修改参数后按 SET 键确认后才有效,同时在进入下一菜单进行参数修改。

3、若要设定负值,可按\/亮点移至最高位,再按\/由0变。

4、在自动状态, SV 窗口显示调节输出设定值;在手动状态时 SV 窗口显示调节输出的操作输出值。当输入异常时,可将 MODE 群中的自动/手动切换到手动状态, ∨ ∧键手动调节输出值。同时条形光柱反映出仪表 PID 调节输出的变化。

5、传感器/变送器输出信号小于零点或超过量程,表上显示闪烁,这并不影响仪表的性能,只需使信号处于两者 之间即可以正常显示。

6、系统投入使用前需要自整定,它强制在测量值到达设定值后造成超调,检测系统对超调恢复到稳态(即设定 值)的过渡特性,计算出优化的 P、I、D 参数。启动自动演算(AT)条件:

#### AUTO/MAN 变换为 AUTO 状态

#### RUN/STOP 变换为 RUN 状态

输出值正常(由输出异常判断点判断)

满足条件后,将 MODE 中的 PID/AT 变换为 AT 状态,启动自动演算,同时 AT 灯亮,AT 结束后, 灯灭,得到优化的 PID 参数,一般能满足调节精度要求当 AT 演算失败时,可将 PID/AT 变回 PID 状态终止 AT 演算。

7、如需进行 PG10—PG40 的工程师菜单修改参数.首先须按 MODE 健,在此菜单中将 RUN/STOP 变换为 RUN 状态;ULCK/LCK 变换为 ULCK 状态才能设置,否则修改参数将无效。

8、在各种参数修正完毕后, 需锁定(将 MODE 中 ULCK/LCK 变换为 LCK), 则参数不会被修改。

#### 安全问题

在确认仪表与系统连线正确后,才可以通电;通电时,切记不可以接触仪表内部元件(内含高压部分)以防触电。

#### 注意事项

本仪表为日本原装,无用户维修处,如发现质量问题,应尽快与本公司联系,以便得到及时解决。

#### 上海朝辉压力仪器有限公司

#### 客户服务热线: 400-876-3876

地址:上海市松江区南乐路 1276 弄 115 号 8#5-6F邮编: 201600电话:(86)021-5169191967755188传真:(86)021-67755185网址: www.sinosensor.com电子邮件: info@zhygsensor.com